

HANDBA
Moncouff

TUTORIEL
CAMERA
2026-2027

PREAMBULE



Le club met à disposition de ses éducateurs et entraîneurs une caméra XbotGo Chameleon afin de faciliter l'analyse des matchs.

Cet outil utilise des fonctionnalités d'intelligence artificielle permettant notamment le suivi automatique de l'action et l'enregistrement vidéo. Il constitue un outil d'aide à l'analyse sportive et ne remplace en aucun cas l'observation, l'expertise et la décision de l'éducateur ou de l'entraîneur.

L'utilisation de cet équipement implique le respect des règles définies dans le présent règlement.



REGLEMENT



1. Utilité de la caméra

La caméra XbotGo Chameleon est destinée exclusivement aux activités sportives du club.

Elle peut notamment être utilisée pour :

- analyser les matchs
- Transmettre aux parents

La caméra ne doit pas être utilisée à des fins de surveillance personnelle des joueurs ou des éducateurs.

Les vidéos ne doivent pas être utilisées pour humilier, ridiculiser, sanctionner ou dénigrer un joueur.

2. Utilisateurs de la caméra

L'utilisation du XbotGo Chameleon est réservée aux personnes autorisées par le club :

- les entraîneurs des équipes ;
- les éducateurs ;
- toute autre personne expressément autorisée par les educs .

Chaque utilisateur doit utiliser l'outil uniquement dans le cadre de ses fonctions au sein du club.

Les identifiants du compte utilisé pour la caméra ne doivent pas être communiqués à une personne non autorisée.

3. Sécurité du matériel

Le matériel mis à disposition par le club doit être utilisé avec soin.

Le matériel doit être rangé dans un lieu sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Il ne doit en aucun cas être manipulé par une personne non habilitée par celui qui l'a installé.

REGLEMENT



4. Responsabilité de l'utilisateur

Toute personne autorisée à utiliser le XbotGo s'engage à :

- respecter le règlement ;
- ne pas partager ses identifiants ;
- utiliser les vidéos uniquement pour les finalités prévues ;
- signaler tout incident ou utilisation inappropriée.

5. Manquement au règlement

Tout manquement au présent règlement peut entraîner :

- une suspension temporaire de l'accès à l'outil ;
- un retrait de l'autorisation d'utilisation ;

Toute diffusion non autorisée d'images de joueurs, et particulièrement de joueurs mineurs, doit être signalée rapidement au responsable du dispositif.

6. Organisation

La caméra sera utilisée par toutes les équipes.

Afin d'organiser les priorités d'utilisation, l'ordre suivant est retenu :

1. Nationale 3 Féminine, à domicile comme à l'extérieur ;
2. Équipes seniors ;
3. Équipes jeunes régionales ;
4. Équipes jeunes départementales.

Cette organisation pourra être adaptée ponctuellement en fonction du calendrier des rencontres, des disponibilités du matériel et des personnes habilitées à l'utiliser.

La diffusion se fera uniquement avec un lien envoyé sur SportEasy sur le groupe qui sera filmé.

Le lien de diffusion ne doit pas être publié sur les réseaux sociaux ni transmis à des personnes extérieures au groupe concerné, sauf autorisation des éducateurs salariés .

TUTORIEL XBOT GO



Préparation du téléphone et de l'outil Xbot GO

1. La caméra et le trépied doivent se trouver dans le local ou dans le coffre fort.
2. Enlevez la coque de protection de votre smartphone pour garantir un alignement parfait.
3. Vissez le XbotGo (caméra) sur le trépied stable.

Attention, tenir la caméra et visser avec la molette.

4. Insérez le téléphone au centre de la pince, de manière bien équilibrée, en mode Paysage.
5. Mettre le pied en haut des tribunes. Placez le au niveau de la ligne médiane du terrain.




TUTORIEL XBOT GO



Allumage et connexion

1. Restez appuyé environ 2 secondes sur le bouton d'alimentation du XbotGo jusqu'à la fin de son auto-vérification.
2. Ouvrez l'application officielle XbotGo (téléchargeable sur iOS et Android). Activez le Bluetooth de votre téléphone.
3. Cliquez sur "Add Device" (Ajouter un appareil) dans l'application. Sélectionnez le modèle Chameleon. L'appareil va s'appairer en Bluetooth.
4. Connecter la télécommande : Allumer la télécommande en appuyant 3 sec sur le bouton d'allumage. Utilisez la télécommande physique connectez-la également dans la section dédiée de l'application.




Connexion au compte SAM HANDBALL

Mail/identifiant: technique@samhb-moncoutant.fr

Mot de passe : Sammoncout.73

TUTORIEL XBOT GO



Paramétrer et filmer

1. Appuyer sur le bouton orange photo en bas de l'écran pour choisir la discipline pratiquée → Handball → Terrain complet

2. utiliser la télécommande pour ajuster la caméra avec la ligne médiane



TUTORIEL XBOT GO



Configurer et lancer le stream :

1. Lancer la session : Connectez le XbotGo, choisissez votre mode de sport et appuyez sur le bouton d'enregistrement.
2. Activer le Live : Dans l'interface de capture, appuyez sur l'icône Live (Direct) située dans la barre d'outils.
3. Qualité vidéo : Choisissez la résolution en fonction de votre réseau (1080p pour une excellente connexion, 720p si le réseau est faible).
4. Confidentialité : Laissez le champ de mot de passe vide pour un flux public, ou définissez un mot de passe pour restreindre l'accès.
5. Démarrer : Appuyez sur "Ready to stream" puis sur "Start live". L'icône de direct devient rouge.
6. Partager : Cliquez sur l'icône de partage en haut à droite, faites "Copy link" (Copier le lien) et envoyez-le sur SPORTEASY → groupe "Club" → Conversation "Lien vidéo SAM HB"

